

Problem: Hilfe ich habe einen weißen Stecker und einen grünen Kombi-Stecker. Wie stecke ich diese zusammen?



Ursache: Problem ist, dass bei Herstellung die Bühne einen weißen Stecker erhalten hat und das Bedienpult einen Grünen.

Lösung: Kostenfrei Zusendung eines grünen Steckers von Hebebühnen - Krömer. Die genauer Kabelbelegung entnehmen Sie bitte aus dem aktuellen Foto.

