

Come resettare il computer di un ponte sollevatore a due colonne. Il computer si trova all'interno del pannello di controllo.

NOTA: Premere il tasto MOVE per muoverti tra i numeri.

Istruzioni:

1. Accendere e aprire il pannello di controllo.
2. Premere SET/OK, apparirà H1.
3. Spingere in su 6x UP fino a visualizzare H7.
4. Premere SET/OK ino a quando --- appare sul display.
5. Spegnere e riaccendere.

Adesso il ponte sollevatore dovrebbe funzionare di nuovo perfettamente!

Se il problema persiste, ti chiediamo di seguire i passaggi dettagliati di seguito:

H7 > L1 > CLN > 002.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

1. Premere SET/OK, apparirà H1.
2. Spingere in su 6x fino a visualizzare H7.
3. Premere SET/OK, apparirà L1.
4. Premere SET/OK, apparirà CLN.
5. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 002.0.
6. Premere SET/OK, appare OPN.
7. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 000.1.
8. Premere SET/OK, verrà visualizzato COU.
9. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 0001.

H7 > L2 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

10. Premere SET/OK, verrà visualizzato H1.
11. Spingere in su 6x fino a visualizzare H7.
12. Premere SET/OK, apparirà L1.
13. Premere 1x Su, apparirà L2.
14. Premere SET/OK, apparirà CLN.
15. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 190.0.
16. Premere SET/OK, verrà visualizzato OPN.
17. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 000.1.
18. Premere SET/OK, verrà visualizzato COU.

19. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 0001.

H7 > L3 > CLN > 001.0 > OPN > 000.5 > COU > 0010

20. Premere SET/OK, apparirà H1.
21. Spingere in su 6x ino a visualizzare H7.
22. Premere SET/OK, apparirà L1.
23. Premere 2x Su, apparirà L3.
24. Premere SET/OK, apparirà CLN.
25. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 001.0.
26. Premere SET/OK, appare OPN.
27. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 000.5.
28. Premere SET/OK, verrà visualizzato COU.
29. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 0010.

H7 > L4 > CLN > 015.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

30. Premere SET/OK, apparirà H1.
31. Spingere in su 6x fino a visualizzare H7.
32. Premere SET/OK, apparirà L1.
33. Premere 3x Su, apparirà L4.
34. Premere SET/OK, apparirà CLN.
35. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 015.0.
36. Premere SET/OK, appare OPN.
37. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 000.1.
38. Premere SET/OK, verrà visualizzato COU.
39. Premere SET/OK, verrà visualizzato un numero. Ora premi su o giù fino a quando appare il numero 0001.
40. Ora spegni e riaccendi.