

Die Position der Industriesteuerung ist innerhalb der Bedienung.

HINWEIS: Drücken Sie die MOVE Taste, um zwischen den Zahlen zu wechseln.

Anweisungsschritte

1. Schalten Sie Strom an und öffnen Sie das Bedienpult.
2. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **H1**.
3. Drücken Sie 6x **UP** bis **H7** erscheint.
4. Drücken Sie solange **SET/OK** bis auf dem Display **----** erscheint.
5. Schalten Sie nun den Strom aus und wieder an. Die Hebebühne sollte nun wieder funktionieren. Falls immer noch ein Problem vorliegt, bitten Wir Sie die folgenden ausführlichen Schritte zu befolgen.

ausführliche Anweisungsschritte

H7 > L1 > CLN > 001.3 > OPN > 000.1 > COU > 0001

1. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **H1**.
2. Drücken Sie 6x **UP** bis **H7** erscheint.
3. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **L1**.
4. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **CLN**.
5. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **001.3** erscheint.
6. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **OPN**.
7. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **000.1** erscheint.
8. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **COU**.
9. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **0001** erscheint.

H7 > L2 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

10. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **H1**.
11. Drücken Sie 6x **UP** bis **H7** erscheint.
12. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **L1**.
13. Drücken Sie 1x **UP**, es erscheint **L2**.
14. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **CLN**.
15. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **190.0** erscheint.
16. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **OPN**.
17. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **000.1** erscheint.
18. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **COU**.

19. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **0001** erscheint.

H7 > L3 > CLN > 190.0 > OPN > 000.1 > COU > 0001

20. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **H1**.
21. Drücken Sie 6x **UP** bis **H7** erscheint.
22. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **L1**.
23. Drücken Sie 2x **UP**, es erscheint **L3**.
24. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **CLN**.
25. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **190.0** erscheint.
26. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **OPN**.
27. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **000.1** erscheint.
28. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **COU**.
29. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **0001** erscheint.

H7 > L4 > CLN > 000.0 > OPN > 000.0 > COU > 0000

30. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **H1**.
31. Drücken Sie 6x **UP** bis **H7** erscheint.
32. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **L1**.
33. Drücken Sie 3x **UP**, es erscheint **L4**.
34. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **CLN**.
35. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **000.0** erscheint.
36. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **OPN**.
37. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **000.0** erscheint.
38. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint **COU**.
39. Drücken Sie **SET/OK**, es erscheint eine Zahl. Drücken Sie nun solange **UP** oder **DOWN** bis die Zahl **0000** erscheint.
40. Schalten Sie nun den Strom aus und wieder an.