



In dieser vereinfachten Darstellung können Sie folgende Problemfälle der Elektrik beim Absenken der Bühne einsehen.

Die Bühne fährt nicht runter:

1. Die Abwärtstaste funktioniert nicht. Eventuell sind die Kabel zum und von der Netzteilplatine, sowie Motorschutz nicht richtig angesteckt. Andernfalls liegt ein Problem selbst in der Netzteilplatine oder im Motorschutz. Diese können Sie jedoch problemlos austauschen.
2. Das Ablassventil funktioniert nicht. Überprüfen Sie den Magneten und die Stromzufuhr des Ablassventils. Zeigt sich keine Bewegung, müssen Sie ggf. dies austauschen.
3. Die Industriesteuerung funktioniert nicht. Die Industriesteuerung sorgt für den Automatisierungsvorgang aus den Sicherheitsrasten zu entriegeln, indem die Bühne für 2 Sekunden aufwärts fährt. Eine Neukonfiguration der Industriesteuerung könnte das Problem lösen. Sollte dies weiterhin bestehen. Tauschen Sie bitte die Industriesteuerung aus.
4. Die Druckluftsteuerung funktioniert nicht. Schauen Sie vorerst ob der Kompressor genügend Luft pumpt, damit die Druckluftzylinder die Bühne kurz aus den Sicherheitsrasten hebt. Ansonsten ist die Druckluftsteuerung beschädigt, bitte austauschen.