



In dieser vereinfachten Darstellung können Sie folgende Problemfälle der Elektrik beim Hochfahren der Bühne einsehen.

Die Bühne fährt nicht hoch:

1. Die Aufwärtstaste funktioniert nicht. Eventuell sind die Kabel zum und von der Netzteilplatine nicht richtig angesteckt. Andernfalls liegt ein Problem selbst in der Netzteilplatine. Diese können Sie jedoch problemlos austauschen.
2. Der Endabschalter funktioniert nicht. Die Stromzufuhr zum Motor wird beim Erreichen der maximalen Hubhöhe getrennt. Diese wird vom Endabschalter signalisiert. Sollte der Motor jedoch weiterlaufen und die Bühne vergebens weiter hochfahren, liegt vielleicht ein Problem am Endabschalter. Tauschen Sie diesen bitte aus.
3. Der Motorschutz funktioniert nicht. Sollte der Motor nicht laufen, könnte der Motorschutz die Stromzufuhr nicht weiterleiten. Schauen Sie nach, ob die Sicherung des Motorschützes ausgeschaltet ist. Überprüfen Sie dann den Stromfluss zum Motor. Den Motorschutz samt Sicherung können Sie ebenfalls problemlos austauschen.