

# **3D-Achsvermessungsgerät "803D"** Kurzanleitung zur deutschen Spracheinstellung



Wir möchten Sie bitten, die Anleitung zum Betrieb und Wartung der Scherenhebebühnen sorgfältig durchzulesen, bevor Sie die Anlage in Betrieb nehmen. Gleichzeitig verweisen wir darauf, dass es sich um Angaben handelt, die nicht rechtsverbindlich sind und von uns jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden können.

Lesen Sie vor Beginn der Installation die Sicherheitshinweise der Hauptanleitung gründlich durch.

Stand: 05e/2021



# Inhaltsverzeichnis

- 1 Spracheinstellungen
- 1.1 für die 803D
- **1.2** für den Computer

## 1. Spracheinstellungen

1.1 Spracheinstellung für die 803D

## **Benötigte Dateien**

2

- Text-Dokument : "Language.txt"
- Bilddatei (PNG-Format) der deutschen Nationalflagge.

Den Link auf der Letzten Seite als QR-Code und auch auf der Artikelseite der 803D.

## So fügen Sie Deutsch in das System ein:

Beenden Sie die Aligner Software

Öffnen Sie "C:\Programme\Aligner\V3D\_Language"



3 Kopieren Sie die von uns erhaltene Datei "Language.txt" und fügen Sie sie in den Ordner hinein, ersetzen Sie die alte Datei.

	🚱 🔵 🗢 🚺 « Program Files → Aligner → V3D_Language 🚽 47 Search V3D_Language	٩
	Organize 🔻 🔚 Preview 💌 Slide show Print New folder 🛛 🕸 💌	. 0
	Favorites     Inguage     Desktop     Language_en_Sampl     Downloads     Recent Places	
Language	<ul> <li>➢ Libraries</li> <li>➢ Documents</li> <li>☑ Music</li> <li>➢ Pictures</li> <li>☑ Videos</li> </ul>	





4

Kopieren Sie die von uns erhaltene Bilddatei "deutsche Flagge.png" und fügen Sie sie in den Ordner hinein, ersetzen Sie die alte Datei.





1

Starten Sie den Computer und die Aligner-Software neu.

# 1.2 Spracheinstellung für den Computer

In den Systemeinstellungen (Control Panel) wird die Uhrzeit, Sprache und Region gewählt.



2

Klicken Sie "Change the date, time or number format", um das Sprachformat ändern zu können.

Control Panel + Cloc	ck, Language, and Region
Control Panel Home System and Security Network and Internet Hardware and Sound Programs User Accounts and Family Safety Appearance and Personalization Cock L assumes and Resign	Date and Time     Set the time and date Change the time zone Add clocks for different time zones.     Add the Clock gadget to the desktop     Region and Language     Change location     Change the date, time, or number format     Change keyboards or other input method
Cock, canguage, and negron Ease of Access	



3

Das Format muss auf "English (United States)" umgestellt werden. Danach klicken Sie auf "Apply" um die Änderung zu speichern.

Format:	
English (United State	<sup>es)</sup> N
	4
Date and time form	lats
Short date:	yyyy-MM-dd *
Long date:	dddd, MMMM dd, yyyy
Short time:	h:mm tt
Long time	h:mm:ss tt
First day of week:	Sunday
What does the not	ation mean?
Examples	
Short date	2022-05-05
Long date:	Thursday, May 05, 2022
Short time:	12:13 AM
Long time:	12:13:33 AM
	Additional settings

# Weitere Informationen

### Ausgabestand

5. Ausgabe der Bedienungsanleitung, 2021 A1-2021

### ©KHG mbH

Alle Rechte vorbehalten. Die Vervielfältigung dieses Dokuments, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Gehnehmigung der KHG mbh gestattet. Für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung sind alle Rechte vorbehalten. Der Inhalt dieser Ausgabe wurde sorgfältig auf Richtigkeit geprüft, dennoch können Fehler nicht vollständig ausgeschlossen werden. Bitte benachrichtigen Sie uns, wenn Sie Fehler entdecken. Technische Änderungen sind ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. Zielgruppe sind Anwender mit technischen Vorkenntnissen im Bereich der KFZ-Technik.

### Hersteller

KHG Krömer's Handelsgesellschaft mbH Rosa-Luxemburg-Straße 34 03044 Cottbus Deutschland

Web: www.hebebuehnen-kroemer.de E-Mail: info@hebebuehnen-kroemer.de

### Service

Telefon: +49 (0) 355 869 501 87 Fax: +49 (0) 355 547 885 849 Produktseite



**Download der Daten** 

