




**Problem:** Wie laut Video ersichtlich hat die Maschine nicht genug Leistung den Reifen von Felgen abzuziehen.



**Ursache:** Maschine wurde nicht mit allen drei Phasen angeschlossen. Die Maschine läuft nur auf zwei Phasen.



**Lösung:** Lassen Sie die Maschine von einem Elektrofachbetrieb auf Ihre Kosten anschließen. Gehen Sie wie auf dem Foto ersichtlich vor.

