

**Problem:** Mein Öltank hat kein Ölmesstab. Wie soll ich jetzt den optimalen Ölstand ablesen?

**Lösung:** Ölmesstab am Tankdeckel ist nicht vorgesehen, da der komplette Hydrauliktank transparent ist und somit die genaue Ölmenge im System in der Null-Position der Krömer Hebebühne jederzeit abgelesen werden kann.

