

**Problem:** Elektromagnete der Sicherheitsrasten an der Krömer Scherenhebebühne funktionieren nicht oder nur teilweise unter der Hauptplattform bzw. Nebenplattform.

Video

**Ursache:**

1. Wenn Problem nach Erstinbetriebnahme auftaucht liegt die Ursache in 99% der Fälle durch ein loses Elektrokabel.
2. Elektromagnet ist kaputt.

**Lösung:**

1. Überprüfen Sie die Steckverbindungen bzw. Stromfluss von den Kabel 2-7 und 9-10
2. Tauschen Sie Elektromagneten aus (Wahrscheinlichkeit 0,2% nach Erstinbetriebnahme)