



Druckluft- und Hydraulikanschluss befinden sich innerhalb des Bedienpults.

\*Farben dienen zur Verdeutlichung